



VIRSA



ZŁĄCZA WTYKOWE [TEFLON/O-RING]

PC Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PC 04-M5 PC 06-04 PC 12-01 PC 04-M6 PC 08-01 PC 12-02 PC 04-01 PC 08-02 PC 12-03 PC 04-02 PC 08-03 PC 12-04 PC 04-03 PC 08-04	PC-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PC 06-M5 PC 10-01 PC 16-03 PC 06-M6 PC 10-01 PC 16-04 PC 06-01 PC 10-02 PC 06-02 PC 10-03 PC 06-03 PC 10-04	PL Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PL 04-M5 PL 06-04 PL 12-01 PL 04-M6 PL 08-01 PL 12-02 PL 04-01 PL 08-02 PL 12-03 PL 04-02 PL 08-03 PL 12-04 PL 04-03 PL 08-04	PL-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PL 06-M5 PL 10-01 PL 16-03 PL 06-M6 PL 10-01 PL 16-04 PL 06-01 PL 10-02 PL 06-02 PL 10-03 PL 06-03 PL 10-04	PT Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PT 04-M5 PT 06-04 PT 12-01 PT 04-M6 PT 08-01 PT 12-02 PT 04-01 PT 08-02 PT 12-03 PT 04-02 PT 08-03 PT 12-04 PT 04-03 PT 08-04	PT-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PT 06-M5 PT 10-01 PT 16-03 PT 06-M6 PT 10-01 PT 16-04 PT 06-01 PT 10-02 PT 06-02 PT 10-03 PT 06-03 PT 10-04	PST Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PST 04-M5 PST 06-04 PST 12-01 PST 04-M6 PST 08-01 PST 12-02 PST 04-01 PST 08-02 PST 12-03 PST 04-02 PST 08-03 PST 12-04 PST 04-03 PST 08-04	PST-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PST 06-M5 PST 10-01 PST 16-03 PST 06-M6 PST 10-01 PST 16-04 PST 06-01 PST 10-02 PST 06-02 PST 10-03 PST 06-03 PST 10-04	POC Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) POC 04-M5 POC 08-01 POC 12-01 POC 04-01 POC 08-02 POC 12-02 POC 04-02 POC 08-03 POC 12-03 POC 04-03 POC 08-04 POC 12-04 POC 06-M5 POC 06-01 POC 10-01 POC 16-03 POC 06-02 POC 10-02 POC 16-04 POC 06-03 POC 10-03 POC 06-04 POC 10-04	POC-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) POC 04-M5 POC 08-01 POC 12-02 POC 04-01 POC 08-02 POC 12-03 POC 04-02 POC 08-03 POC 12-04 POC 04-03 POC 08-04 POC 12-04 POC 06-M5 POC 06-01 POC 10-01 POC 16-03 POC 06-02 POC 10-02 POC 16-04 POC 06-03 POC 10-03 POC 06-04 POC 10-04	PCF Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PCF 04-M5 PCF 08-01 PCF 12-02 PCF 04-01 PCF 08-02 PCF 12-03 PCF 04-02 PCF 08-03 PCF 12-04 PCF 04-03 PCF 08-04 PCF 06-M5 PCF 06-01 PCF 10-01 PCF 16-03 PCF 06-02 PCF 10-02 PCF 16-04 PCF 06-03 PCF 10-03 PCF 06-04 PCF 10-04	PCF-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PCF 04-M5 PCF 08-01 PCF 12-02 PCF 04-01 PCF 08-02 PCF 12-03 PCF 04-02 PCF 08-03 PCF 12-04 PCF 04-03 PCF 08-04 PCF 06-M5 PCF 06-01 PCF 10-01 PCF 16-03 PCF 06-02 PCF 10-02 PCF 16-04 PCF 06-03 PCF 10-03 PCF 06-04 PCF 10-04	PMF Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PMF 04-01 PMF 06-03 PMF 12-02 PMF 04-02 PMF 08-01 PMF 12-03 PMF 04-03 PMF 08-02 PMF 12-04 PMF 06-01 PMF 08-03 PMF 06-02 PMF 08-04 PMF 10-02 PMF 10-03 PMF 10-04	PMF-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PMF 04-01 PMF 06-03 PMF 12-02 PMF 04-02 PMF 08-01 PMF 12-03 PMF 04-03 PMF 08-02 PMF 12-04 PMF 06-01 PMF 08-03 PMF 06-02 PMF 08-04 PMF 10-02 PMF 10-03 PMF 10-04	PLL Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PLL 04-M5 PLL 08-01 PLL 12-01 PLL 04-01 PLL 08-02 PLL 12-02 PLL 04-02 PLL 08-03 PLL 12-03 PLL 04-03 PLL 08-04 PLL 12-04 PLL 06-M5 PLL 06-01 PLL 10-01 PLL 16-03 PLL 06-02 PLL 10-02 PLL 16-04 PLL 06-03 PLL 10-03 PLL 06-04 PLL 10-04	PLL-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PLL 04-M5 PLL 08-01 PLL 12-01 PLL 04-01 PLL 08-02 PLL 12-02 PLL 04-02 PLL 08-03 PLL 12-03 PLL 04-03 PLL 08-04 PLL 12-04 PLL 06-M5 PLL 06-01 PLL 10-01 PLL 16-03 PLL 06-02 PLL 10-02 PLL 16-04 PLL 06-03 PLL 10-03 PLL 06-04 PLL 10-04	PL45 Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PL45 04-M5 PL45 06-01 PL45 10-01 PL45 04-M6 PL45 06-02 PL45 10-02 PL45 04-01 PL45 06-03 PL45 10-03 PL45 04-02 PL45 06-04 PL45 10-04 PL45 04-03 PL45 08-01 PL45 12-01 PL45 06-M5 PL45 08-02 PL45 12-02 PL45 06-M6 PL45 08-03 PL45 12-03 PL45 08-04 PL45 12-04	PL45-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PL45 04-M5 PL45 06-01 PL45 10-01 PL45 04-M6 PL45 06-02 PL45 10-02 PL45 04-01 PL45 06-03 PL45 10-03 PL45 04-02 PL45 06-04 PL45 10-04 PL45 04-03 PL45 08-01 PL45 12-01 PL45 06-M5 PL45 08-02 PL45 12-02 PL45 06-M6 PL45 08-03 PL45 12-03 PL45 08-04 PL45 12-04	PUC Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D) PUC 04 PUC 06 PUC 08 PUC 10 PUC 12 PUC 16	PY Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D) PY 04 PY 06 PY 08 PY 10 PY 12 PY 16	PKJ Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-D) PKJ 0604 PKJ 0804 PKJ 0806 PKJ 1006 PKJ 1008	PHF Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PHF 04-M5 PHF 08-01 PHF 12-02 PHF 04-01 PHF 08-02 PHF 12-03 PHF 04-02 PHF 08-03 PHF 12-04 PHF 06-M5 PHF 08-04 PHF 06-01 PHF 10-01 PHF 06-02 PHF 10-02 PHF 06-03 PHF 10-03 PHF 06-04 PHF 10-04	PHF-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PHF 04-M5 PHF 08-01 PHF 12-02 PHF 04-01 PHF 08-02 PHF 12-03 PHF 04-02 PHF 08-03 PHF 12-04 PHF 06-M5 PHF 08-04 PHF 06-01 PHF 10-01 PHF 06-02 PHF 10-02 PHF 06-03 PHF 10-03 PHF 06-04 PHF 10-04	PLF Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PLF 04-M5 PLF 08-01 PLF 12-02 PLF 04-01 PLF 08-02 PLF 12-03 PLF 04-02 PLF 08-03 PLF 12-04 PLF 06-M5 PLF 08-04 PLF 06-01 PLF 10-01 PLF 06-02 PLF 10-02 PLF 06-03 PLF 10-03 PLF 06-04 PLF 10-04	PLF-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PLF 04-M5 PLF 08-01 PLF 12-02 PLF 04-01 PLF 08-02 PLF 12-03 PLF 04-02 PLF 08-03 PLF 12-04 PLF 06-M5 PLF 08-04 PLF 06-01 PLF 10-01 PLF 06-02 PLF 10-02 PLF 06-03 PLF 10-03 PLF 06-04 PLF 10-04	PH Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PH 04-M5 PH 08-01 PH 12-02 PH 04-01 PH 08-02 PH 12-03 PH 04-02 PH 08-03 PH 12-04 PH 06-M5 PH 08-04 PH 06-01 PH 10-01 PH 06-02 PH 10-02 PH 06-03 PH 10-03 PH 06-04 PH 10-04	PH-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PH 04-M5 PH 08-01 PH 12-02 PH 04-01 PH 08-02 PH 12-03 PH 04-02 PH 08-03 PH 12-04 PH 06-M5 PH 08-04 PH 06-01 PH 10-01 PH 06-02 PH 10-02 PH 06-03 PH 10-03 PH 06-04 PH 10-04	POL Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) POL 04-M5 POL 10-02 POL 04-01 POL 10-03 POL 06-M5 POL 10-04 POL 06-01 POL 12-04 POL 06-02 POL 06-03 POL 08-01 POL 08-02 POL 08-03 POL 08-04	POL-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) POL 04-M5 POL 10-02 POL 04-01 POL 10-03 POL 06-M5 POL 10-04 POL 06-01 POL 12-04 POL 06-02 POL 06-03 POL 08-01 POL 08-02 POL 08-03 POL 08-04	PLM Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PLM 04 PLM 06 PLM 08 PLM 10 PLM 12	PA Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PA 04-M5 PA 06-01 PA 08-02 PA 10-02 PA 10-03 PA 12-03 PA 12-04	PAF Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PAF 04-M5 PAF 06-01 PAF 06-02 PAF 08-01 PAF 08-02 PAF 10-02 PAF 10-03 PAF 12-03 PAF 12-04	PAF-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PAF 04-M5 PAF 06-01 PAF 06-02 PAF 08-01 PAF 08-02 PAF 10-02 PAF 10-03 PAF 12-03 PAF 12-04	PXJ Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-D) PXJ 06-04 PXJ 08-06	PXT Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PXT 04-01 PXT 04-02 PXT 06-01 PXT 06-02	PKD Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PKD 06-04-01 PKD 08-04-01 PKD 08-04-02 PKD 08-06-01 PKD 08-06-02 PKD 10-06-02 PKD 10-08-02 PKD 10-08-03	PKD-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PKD 06-04-01 PKD 08-04-01 PKD 08-04-02 PKD 08-06-01 PKD 08-06-02 PKD 10-06-02 PKD 10-08-02 PKD 10-08-03	PIG Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PIG 06-04 PIG 08-06 PIG 10-06 PIG 10-08 PIG 12-10 PIG 16-12
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

ZŁĄCZA WTYKOWE KOMPAKTOWE [TEFLON/O-RING]

PC-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PC 03-M3C PC 04-M6C PC 03-M5C PC 04-01C PC 03-M6C PC 06-M5C PC 03-01C PC 06-M6C PC 04-M3C PC 06-01C PC 04-M5C PC 1/8-N01C	POC-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) POC 03-M3C POC 04-01C POC 03-M5C POC 06-M5C POC 03-M6C POC 06-M6C POC 04-M3C POC 06-01C POC 04-M5C POC 1/8-N01C POC 04-M6C	PST-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PST 03-M3C PST 04-01C PST 03-M5C PST 06-M5C PST 03-M6C PST 06-M6C PST 04-M3C PST 06-01C PST 04-M5C PST 1/8-N01C PST 04-M6C	PUC-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PUC 03C PUC 04C PUC 06C PUC 1/8C	PUT-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PUT 03C PUT 04C PUT 06C PUT 1/8C	PY-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PY 03C PY 04C PY 06C	PGJ-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PGJ 03-03C PGJ 5/32-1/8C PGJ 04-03C PGJ 1/4-5/32C PGJ 04-04C PGJ 06-04C PGJ06-06C	SC-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) SC 04-M3C SC 04-M5C SC 06-M3C SC 06-M5C	PL-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PL 03-M3C PL 04-01C PL 03-M5C PL 06-M5C PL 03-M6C PL 06-M6C PL 04-M3C PL 06-01C PL 04-M5C PL 1/8-N01C PL 04-M6C	PT-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PT 03-M3C PT 04-01C PT 03-M5C PT 06-M5C PT 03-M6C PT 06-M6C PT 04-M3C PT 06-01C PT 04-M5C PT 1/8-N01C PT 04-M6C	PCF-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PCF 03-M3C PCF 04-01C PCF 03-M5C PCF 06-M5C PCF 03-M6C PCF 06-M6C PCF 04-M3C PCF 06-01C PCF 04-M5C PCF 1/8-N01C PCF 04-M6C	PUL-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PUL 03C PUL 04C PUL 06C PUL 1/8C	PG-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PG 04-03C PG 06-04C	PW-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PW 04-03C PW 06-04C	PLL-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PLL 03-M3C PLL 04-01C PLL 03-M5C PLL 03-M6C PLL 06-M5C PLL 04-M3C PLL 06-M6C PLL 04-M5C PLL 06-01C PLL 04-M6C	PMM-C Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) PMM 03C PMM 04C PMM 06C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

REGULATORY PRZEPŁYWU I ZAWORY ODCINAJĄCE

SC Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) SC 04-M5 SC 08-01 SC 10-01 SC 04-01 SC 08-02 SC 10-02 SC 04-02 SC 08-03 SC 10-03 SC 08-04 SC 10-04 SC 06-M5 SC 06-01 SC 12-02 SC 06-02 SC 12-03 SC 06-03 SC 12-04	SC-G Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) SC 04-M5 SC 08-G01 SC 10-G01 SC 04-G01 SC 08-G02 SC 10-G02 SC 04-G02 SC 08-G03 SC 10-G03 SC 08-G04 SC 10-G04 SC 06-M5 SC 06-G01 SC 12-G02 SC 06-G02 SC 12-G03 SC 06-G03 SC 12-G04	SCF Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) SCF 04 SCF 06 SCF 08 SCF 10 SCF 12	HVSF Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (I-D-D) HVSF 06-01 HVSF 10-02 HVSF 06-02 HVSF 10-03 HVSF 06-03 HVSF 10-04 HVSF 08-01 HVSF 12-02 HVSF 08-02 HVSF 12-03 HVSF 08-03 HVSF 12-04	HVFS Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (I-D-D) HVFS 06-01 HVFS 10-02 HVFS 06-02 HVFS 10-03 HVFS 06-03 HVFS 10-04 HVFS 08-01 HVFS 12-02 HVFS 08-02 HVFS 12-03 HVFS 08-03 HVFS 12-04	HVSS Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) HVSS 01-01 HVSS 02-01 HVSS 02-02 HVSS 03-02 HVSS 03-03 HVSS 04-03 HVSS 04-04	HVFF Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-D) HVFF 06-06 HVFF 08-06 HVFF 08-08 HVFF 10-08 HVFF 10-10 HVFF 12-10 HVFF 12-12	HSV Złącza metryczna gwint stożkowy (R) Model (D-D-T) HSV M5 HSV 1/8 HSV 1/4 HSV 3/8 HSV 1/2 HSV 3/4
---	---	--	---	---	---	---	---

ZŁĄCZA SKRĘCANE POM

GCK Złącza metryczna gwint (PT) Model (D-D-T) GCK 06-01 GCK 10-02 GCK 12-03 GCK 06-02 GCK 10-03 GCK 08-01 GCK 08-02 GCK 08-03	CK Złącza metryczna gwint (PT) Model (D-D-T) CK 06-01 CK 10-02 CK 12-03 CK 06-02 CK 10-03 CK 08-01 CK 08-02 CK 08-03
---	--

FCK Złącza metryczna gwint (PT) Model (D-D-T) FCK M10-06 FCK M12-08 FCK M14-10 FCK M16-12	UC Model UC-0805(5.0M) UC-0805(7.5M) UC-0805(10M) UC-1065(5.0M) UC-1065(7.5M) UC-1065(10M) UC-1208(5.0M) UC-1208(7.5M) UC-1208(10M)
--	--

PLASTIK Model (D-D-T) JAL 10 JAL 100 JAL 200 JAL 300	METAL Model (D-D-T) JAL 10S JAL 100S JAL 200S JAL 300S
--	--

WEŻE POLIURETANOWE

Model PU 0402 PU 0425 PU 0604 PU 0805 PU 1065 PU 1208 PU 1209 PU 1612 PU 1/4 PU 3/8 PU 1/2

WEŻE NYLONOWE

Model N-0402 N-0425 N-0604 N-0806 N-1008 N-1209 N-1613 N-1/4 N-3/8 N-1/2
--

WEŻE TEFLONOWE PTFE/PFA

Model PFA 0402 PFA 0604 PFA 0806 PFA 1008 PFA 1210 PFA 1412 PFA 1614 PFA 1816 PFA 2018	Model PTFE 0402 PTFE 0604 PTFE 0806 PTFE 1008 PTFE 1210 PTFE 1412 PTFE 1614 PTFE 1816 PTFE 2018
---	--